



Service Hygiène & Sécurité

Fiche n° 39

Septembre 2006

FICHE PREVENTION

DEBROUSSAILLEUSE

Débroussailleuse à bras ou à dos, les deux effectueront le même travail, elles peuvent remplacer un roto-fil et peuvent débroussailler du ronçage, des herbes hautes, couper des petites branches. Sur certaines machines, il est possible d'adapter des accessoires (taille haie ; bineuse).

La différence entre « à bras » et « à dos » est explicite par les termes mêmes.

Pour faire les talus le maniement est plus agréable avec la débroussailleuse à dos qui appartient à une gamme de matériel plus professionnel que grand public.

Risques

- Risques de projection des cailloux ou de particules de bois à plusieurs mètres.
- Risques dorso-lombaires et troubles musculo-squelettiques.
- Risques de coupures

Prévention

✓ Entretien courant

- ◆ Vérification régulière du harnais et de la fixation du harnais.
- ◆ Vérification régulière du serrage de la lame et de l'absence de fissure dans la lame.
- ◆ Protection de la lame en dehors de l'utilisation de l'appareil de manière générale.
- ◆ En cas de vérification en cours d'usage, **arrêter le moteur**.

✓ Conditions d'utilisation

- ◆ La lame doit être distante de plusieurs mètres de toute autre personne que celle qui utilise la débroussailleuse.
- ◆ Ne jamais supprimer le protecteur de lame.

✓ Éléments de protection individuelle

- ◆ Vêtements appropriés non flottants
- ◆ Chaussures de sécurité
- ◆ Casque avec visière de protection et casque antibruit (veiller à leur compatibilité).
- ◆ Vêtement à haute visibilité
- ◆ Gants

Pour toute information complémentaire
Contactez notre Conseiller Hygiène et Sécurité,
Au 02 41 24 18 80